

Untergrundvorbehandlungen (inkl. Schimmel und Algen)

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Saugende Untergründe</p>	<p>Ungleichmässiges und zu starkes Saugverhalten des Untergrundes kann dazu führen, dass die Bindemittel zusammen mit dem Wasser im Anstrichstoff in den Untergrund wegschlagen. Dies führt zu einer ungenügenden Einbindung der Pigmente und des mikroskaligen Silbers. Folge können ungleichmässiger Glanz und/ oder erhöhte Kreidung/ Auswaschung von Pigmenten und Silber mit entsprechenden Wirkungseinbussen sein.</p> <p>Empfehlung: Ausgleichen des Saugverhaltens mit Silikon Hydrogrundierung, Bracovin, Relius Hydrosoltiefgrund farblos oder Putzgrund COLORES. Falls der Untergrund verfestigt werden muss, kann Rapidgrund oder Remmers KSE 300 verwendet werden.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Schimmelbelastete Untergründe</p>	<p>Schimmelsporen müssen vor der Applikation von Schimmel-Protect abgetötet und entfernt werden. Lebende und tote Sporen können bei Freisetzung in grossen Mengen zu allergischen Reaktionen führen. Deshalb ist es bei starkem Schimmelbefall zwingend notwendig, die Sporen vor der mechanischen Entfernung abzutöten und zu binden. So wird die Freisetzung der Sporen bei der Entfernung verhindert.</p> <p>Starkbelastete Untergründe: Abtöten und binden der Sporen mit Remmers Sporenbinder (stark alkalisch, techn. MBL beachten), mechanische Entfernung des Schimmelpilzes, Desinfektion des Untergrundes mit 5%iger Lösung Wasserstoffperoxid.</p> <p>Belastete Untergründe: Abtöten der Sporen mit 5%iger Lösung Wasserstoffperoxid (Wasserstoffperoxid COLORES 35% 1:4 mit Wasser verdünnen), 10 – 20 Min einwirken lassen, mechanische Entfernung des Schimmelpilzes, Desinfektion des Untergrundes mit 5%iger Lösung Wasserstoffperoxid.</p> <p>Wenig belastete Untergründe: Desinfektion des Untergrundes mit 5%iger Lösung Wasserstoffperoxid. (5% Lösung: Wasserstoffperoxid COLORES 35% 1:4 mit Wasser verdünnen)</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Algen an Fassaden</p>	<p>Sichtbaren Befall von Algen und anderen Pflanzen mechanisch (Hochdruckreiniger, Bürste) und/ oder durch Abflammen entfernen. Die Verwendung von Algenentferner kann hierbei hilfreich sein. Bei VWDS sollte nur ein weicher Wasserstrahl verwendet werden (Vorsicht bei Hochdruckreinigern)</p> <p>Desinfektion des Untergrundes mit 5%iger Lösung Wasserstoffperoxid (5% Lösung: Wasserstoffperoxid COLORES 35% 1:4 mit Wasser verdünnen), trocknen lassen und Vorgang bei starkem Befall wiederholen. Nicht nachwaschen.</p>